

MASTER WIKEY

KÉTCSATORNÁS RÁDIÓADÓ

A készülék telepítése műszaki jártasságot feltételez.

Szükség esetén kérje szakember segítségét.

A garancia kizárólag szakszerű telepítés és rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

ÜZEMBEHELYEZÉS:

A csomagolásban található kulccsal nyissa ki a zárat a készüléken. Válassza le a hátlapot, majd a könnyítések átfűrésével rögzítse a kívánt helyre, lehetőleg fémszerkezetektől távol. Helyezze a fedélre a készüléket, majd zárja a kulccsal a zárat. A WIKEY a mellékelt memóriakártya használatával a GardenGate termékeivel kompatibilis. A feltanítást a vevő oldali eszköz leírása alapján tudja elvégezni, a WIKEY-t egy kétcsatornás távirányítónak tekintve.

TULAJDONSÁGOK:

Ez a készülék egy kódtasztatúrával kombinált, kül- és beltéren egyaránt felszerelhető, kétcsatornás rádióadó. Hat számjegy különböző kombinációját beütve, majd az A vagy B csatornát választva működtethet vele két funkciót, 35-100 méter hatótávolságból. A gyári jelszó: 000000, mindkét csatornához.

JELSZÓ MÓDOSÍTÁSA:

Az **A** csatorna jelszavának megváltoztatásához tartsa nyomva az **A** gombot 2 másodpercig, ekkor 1 piros led világít. Üsse be a régi jelszót (alap esetben: 000000), majd nyomja meg az **A** gombot. Ekkor 2 piros led világít. Adja meg az új jelszót, ami tetszőleges hat számjegy lehet. Nyomja meg az **A** gombot. Ekkor 3 piros led világít. Adja meg újra az új jelszót, és nyomja meg az **A** gombot. Ekkor a 3 piros led felvillan kétszer, majd elalszik. A jelszó átállítása megtörtént.

A **B** csatorna jelszavának megváltoztatásához tartsa nyomva a **B** gombot 2 másodpercig, ekkor 1 piros led világít. Üsse be a régi jelszót. Ez gyárilag: 000000, majd nyomja meg a **B** gombot. Ekkor 2 piros led világít. Adja meg az új jelszót, ami tetszőleges hat számjegy lehet. Nyomja meg a **B** gombot. Ekkor 3 piros led világít. Adja meg újra az új jelszót, és nyomja meg a **B** gombot. Ekkor a 3 piros led felvillan kétszer, majd elalszik. A jelszó átállítása megtörtént.

GYÁRI JELSZÓ VISSZAÁLLÍTÁSA:

A készülék áramforrásának eltávolításával visszaállíthatja a jelszót a gyári kódra. Ehhez a mellékelt kulccsal távolítsa el a készüléket a hátlapról, majd az elemtartót az óramutató járásával egyező irányba elforgatva vegye ki a készülékből. Tartsa lenyomva bármelyik gombot a tasztatúrán, minimum 2 másodpercig, miközben az elemet visszahelyezi. Ekkor a 4 led egyszerre világít, majd egyenként kialszik. A jelszó ezek után: 000000

A visszaállítás után ismét fel kell tanítani a kódkapcsolót a kívánt vevőegység(ek)re.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE:

Üsse be a szükséges kódot, majd a használni kívánt A vagy B csatorna gombját, a gombnyomások között maximum 3 másodperc szünetet hagyva, különben a művelet érvénytelen lesz. Amennyiben a használat során a két középső piros led világít, elemet kell cserélnie. Az elem gyengülésekor az adó hatótávolsága jelentősen lecsökkenhet. A készülék fedelét csukja le használat után, megóvando a berendezést.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: CR2430 3V, 580mAh

Védelem fokozat: IP54

Beépített rádióadó: 433.92 MHz, HCSKEELOQ

Hatótávolság: 35-100m

Mechanikai méret: 70x90x40mm

Működési hőmérséklet: -20 °C - +55 °C

