

| DE | Schnellstart-Anleitung BiSecur Gateway |
|-----|---|
| EN | Quick Start Instructions BiSecur Gateway |
| FR | Guide de démarrage rapide BiSecur Gateway |
| ES | Instrucciones de inicio rápido BiSecur Gateway |
| DII | Краткое практическое руководство |

RU BiSecur Gateway



MAGYAR

TUTI FÉMBZERKEZET

1 A szállított tartalom



- 1 BiSecur Gateway
- 2 CAT 5E hálózati kábel, 1 m
- 3 100-240 V AC/5 V DC/1,0 A tápegység
- 4 USB-A és DC közötti kábel
- 5 Gyorsindítási útmutató az első üzembe helyezéshez

HÖRMANN

120

TUTI FÉMSZERKEZEI

2 Rendszerfeltételek

2.1 Android

- 2.3 vagy újabb szoftververzió
- min. 256 MB RAM
- ADOBE[®] AIR™ 4.0 vagy újabb

2.2 iOS

- iOS 6 vagy újabb szoftververzió
- iPod touch 4. generáció vagy újabb
- iPhone 4 vagy újabb
- iPad 2 vagy újabb
- iPad mini vagy újabb

2.3 Otthoni hálózat

- Internet-hozzáférés sávszélessége
- Internetes böngésző
 - Firefox 14 vagy újabb verzió
 - Chrome 22 vagy újabb verzió
 - Safari 4 vagy újabb verzió
 - Internet Explorer 10 vagy újabb verzió
 - További aktuális webböngészők, Javascript és CSS3 támogatással
- WLAN-Router
 - WLAN-Standard IEEE 802.11b/g/n
 - Kódolás: WPA-PSK vagy WPA2-PSK
 - A hálózat neve nem tartalmaz szóközt
 - A további készülékek hozzáférése engedélyezett
- Szabad LAN-aljzat a routeren
- Tápellátás (110–240 V AC/50/60 Hz)
- Okostelefon vagy táblagép hozzáférése az App StoreSM vagy a Google[™] play oldalaihoz
- Rádiós kapcsolat a telepítési helyen a működtetendő készülékhez

TR20N001-A DX/06 2014

MAGYAR TUTI FÉMSZERKEZET

3 Csatlakoztatás

Telepítési hely az Ön Gateway egységéhez:

 Biztosítsa, hogy a kiválasztott telepítési hely a működtetendő készülék számára rádióval elérhető legyen.



Csatlakloztassa a Gateway-t (1) a hálózati kábellel (2) a routerhez.

tuti fémszerkezet

MAGYAR

- Csatlakoztassa a Gateway-t (1) a kábellel (4) és a tápegységgel (3) az áramhálózathoz (110–240 V AC/50/60 Hz).
- 1. A LED zölden villog:
 - Feszültség csatlakoztatva.
 - Még nincs aktív kapcsolat a hálózaton.
 - A hálózatra való bejelentkezés néhány másodpercet vehet igénybe.
- 2. A LED folyamatosan zölden világít:
 - Van aktív kapcsolat a hálózaton.

A Gateway készen áll LAN-üzemmódra.

4 BiSecur applikáció (App)

Ezzel az app-pal az adott készüléket okostelefonjával vagy táblagépével működtetheti, pl. garázs- és udvarikapu-meghajtásokat, házbejárati ajtókat, valamint más, Hörmann vevőegységgel felszerelt készülékeket. Működés:

- A készülék beállítása és kezelése
- A készülék működtetése
- Állapot-lekérdezés
- Szcenáriók létrehozása
- Jogok hozzárendelése

A BiSecur App az App StoreSM vagy Google[™] play oldalán kapható.

4.1 Az applikáció telepítése

- 1. Telepítse a BiSecur Appot okostelefonjára / táblagépére.
- 2. Biztosítsa, hogy az okostelefon/táblagép kapcsolódjon az otthoni hálózatra.
- 3. Indítsa el az appot.
 - Az app keresni kezdi a létező Hörmann Gateway egységet.
 - Ez a folyamat hosszabb időt vehet igénybe!
- 4. Válassza ki az Ön Gateway egységét.
- Használja a következő hozzáférési adatokat az első bejelentkezéshez: a. Felhasználónév: "admin"
 - b. Jelszó: "0000"

MEGJEGYZÉS:

Biztonsági okokból változtassa meg a jelszavát az első bejelentkezést követően.

Megnyílik az app főoldala.

Hogy a készüléket az applikációval működtesse, a következő lépéseket végezze el:

- Adja hozzá az adott készüléket
- Örökítse / tanítsa be a kívánt funkciót
- Lásd a 4.4 fejezetet

TUTI FÉMSZERKEZET

4.2 Segítség funkció

Hogy az app használata könnyebb legyen, egy segédfunkció van beleintegrálva.

 Válassza a ?-szimbólumot, hogy a segédoldal megjelenését be- vagy kikapcsolja.

4.3 WLAN-üzemmód beállítása a Gateway és a router között

Ha a Gateway a router közvetlen közelében található, akkor a két készülék LAN-on összekapcsolható marad. Ebben az esetben ugorja át ezt a fejezetet. Előfeltételek:

- A Gateway és a router hálózati kábellel össze legyen kötve.
- Helyes router-beállítások (lásd a 2.3. fejezetet).
- App-hozzáférés (lásd a 4.1. fejezetet).
- Válassza az app főoldalán a Beállítások szintet.
 Megnyílik a Beállítások szint.
- 2. Válassza a WLAN mezőt.
 - Megnyílik a WLAN-hálózat ablak.
- 3. Válassza a Q-szimbólumot.
 - Az app automatikusan megkeresi az aktív WLAN hálózatokat.
 - A látható hálózatok egy új ablakban jelennek meg.
- 4. Válassza ki az Ön WLAN hálózatát.
- 5. Adja meg jelszavát ezen WLAN hozzáféréshez.

MEGJEGYZÉS:

Az automata keresés során csak a látható hálózatok lesznek felismerve.

Ha az adott hálózat nem jelenik meg automatikusan, akkor azt kézzel kell beállítani.

- Adja meg a következő adatokat:
 - a. SSID b. Jelszó
- 6. Válassza a Kapcsolat-gombot.
 - Megjelenik egy állapotkijelző.

Ha a beállítás nem volt sikeres:

Ismételje meg a 4 – 7 lépést.

Sikeres beállításnál a Gateway elérhető lesz WLAN-on.

- 7. Távolítsa el a hálózati kábelt.
- 8. Jelentkezzen ki az appból.

A Gateway beállításra került az okostelefonnal / táblagéppel helyi WLAN hálózaton való használathoz.

TR20N001-A DX / 06 2014

4.4 Egy Hörmann vevőegységgel felszerelt készülék hozzáadása

A rádiós kapcsolat a Gateway és a Hörmann vevőegységgel felszerelt készülék között az appon keresztül beállítható. Ahhoz, hogy a rádiós kapcsolat létrejöjjön, két különböző lehetőség adott:

- a. A kéziadó rádiós kódjának örökítése a Gateway-re az alábbiakban leírva.
- b. Egy rádiós kód betanítása a Gateway-ről lásd a fejezetet a BiSecur Home használati utasításban (www.bisecur-home.com).

Előfeltételek:

- A Gateway és az Ön okostelefonja / táblagépe csatlakozzon az Ön otthoni hálózatára.
- Az App-hozzáférés biztosított legyen (lásd a 4.1. fejezetet).
- A működtetendő készülék rádióval elérhető legyen.
- 1. Válassza az app főoldalán a Készülékek szintet.
 - Megnyílik a Készülékek szint.
- 2. Válassza a +-gombot, hogy a készüléket hozzáadja.
 - Megnyílik a Hozzáadás ablak.
- 3. Egészítse ki a következő adatokat:
 - a. Név (pl. garázskapu)
 - b. Típus (pl. függőleges működésű garázskapu)
 - c. Visszajelző-képesség vezérlő doboz. Távolítsa el a pipát, ha az Ön készüléke nem rendelkezik visszajelzőképességgel.

MEGJEGYZÉS:

Nézzen utána, hogy az Ön készüléke rendelkezik-e visszajelző-képességgel. A kompatibilis meghajtások és vevőegységek listája, valamint a rendszerfeltételek megtalálhatók az alábbi oldalon: www.bisecur-home.com

- 4. Válassza a Tovább-gombot.
 - Megnyílik a Betanítás ablak.

Hogy a kívánt funkciót betaníthassa, a kéziadónak, amelyre a készülék rádiós kódja be van tanítva, a Gateway közelében kell lennie.

▲ VIGYÁZAT

Sérülésveszély akaratlan kapumozgás miatt

A rádiós rendszer tanítási folyamata közben akaratlan kapumozgás léphet fel.

- Figyeljen arra, hogy a rádiós rendszer betanítása során ne tartózkodjanak személyek vagy tárgyak a kapu mozgástartományában.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a kéziadó azon gombját, melynek rádiós kódját örökíteni szeretné.
 - A kéziadó rádiós kódja elküldésre került.
 - A kéziadó LED-je 2 mp-ig kéken világít, majd kialszik.
 - HORMANN

TUTI FÉMBZERKEZET

- 5 mp múlva a kéziadó LED-je váltakozva pirosan és kéken villog.
- Válasszon az appon belül egy funkciót, amelyet elvégezhet a készülék. Ez a funkció lesz az új rádiós kódhoz hozzárendelve.
 - A Gateway LED-je 4 másodpercig lassan, kéken villog.
 - Ha a rádiós kód felismerésre kerül, a LED gyorsan kéken villog.
 - 2 mp múlva a LED kialszik.
- 7. Engedje el a kéziadó-nyomógombot.

További funkciók betanításához:

- Ismételje meg az 5–7 lépést.
- 8. Nyomja meg az örökítés lezáráshoz az OK-gombot.

A Gateway beállításra került az okostelefonnal / táblagéppel helyi WLAN hálózaton való használathoz.

MEGJEGYZÉS:

Ha 25 mp-en belül semmilyen rádiós kód sem kerül felismerésre, akkor a Gateway automatikusan visszavált üzemi módra.

4.5 A Gateway üzemmód Hörmann portálon keresztüli beállítása

Hogy a Gateway útközben, azaz az Ön otthoni hálózatán kívülről, is működtethető legyen:

- 1. Keresse fel a Hörmann portált (www.bisecur-home.com).
- 2. Regisztrálja magát.
- 3. Kövesse a beállítási varázslót és végezze el a következő lépéseket:
 - Regisztrálja a Gatewayt
 - Regisztrálja az okostelefont/táblagépet
 - Állítsa be az okostelefon / táblagép- Gateway hozzáférést

MEGJEGYZÉS:

A készülékazonosítót a rendszer automatikusan generálja és azt, az Ön által meghatározott, jelszóval együtt rögzíteni kell az appban.

TR20N001-A DX / 06 2014

5 Információ és segítség

A telepítésről és a Gateway működéséről további részleteket olvashat az alábbi oldalon: **www.bisecur-home.com**

Az applikáció kezeléséről további információ található az Infó-gomb ≡ alatt.

| Zavar | Lehetséges ok | Segítség | |
|---|---|----------|--|
| A LED tartósan zölden villog – a Gateway nem jelentkezik be önmagától a routerre. (Forrás: Gateway). | A router beállításai nem teszik lehetővé a Gateway bejelentkezését. | • | Ellenőrizze a router beállításait és tegye lehetővé további hálózati eszközök bejelentkezését. |
| A WLAN- beállítása nem lehetséges (Forrás: Gateway, App | A routerben Mixed-mode (WPA + WPA2) van beállítva. | • | Állítsa be a biztonsági titkosítást: WPA vagy WPA2. Végül minden más WLAN- eszközt újra a hálózathoz kell csatlakoztatnia. |
| vagy Router). | A router beállításokban az SSID (hálózat neve) szóközt tartalmaz. | • | A router beállítaásokban az SSID (hálózat neve) szóköz nélkül legyen beállítva. Végül minden más WLAN- eszközt újra a hálózathoz kell csatlakoztatnia. |
| Kapcsolat a Gateway egységgel internetről nem lehetséges (Forrás: router). | A router nem elérhető. | • | Ellenőrizze a router- beállításokat. |

| Zavar | Lehetséges ok | Segítség | |
|--|--|--|--|
| A Gateway internetről való | Problémák az IP-címmel | Végezze el a routerben a MAC-/IP-cím hozzárendelést. | |
| működtetésekor a Gateway nem érhető el a routeren keresztül (Forrás: router). | | Határozza meg a router DHCP-tartományát. Határozza meg a Gateway IP-címét (App). Írja be ezt az IP-címet a web- böngészőbe. Deaktiváljon a Gateway web- szerverén a LAN beállítások alatt: DHCP LAN / WLAN. A Gateway web-szerverén rendeljen hozzá egy fix IP-címet a LAN / WLAN hálózathoz (amelyik a DHCP- tartományon kívül esik). | |
| Bejelentkezett felhasználók kilépnek (Forrás: App). | Több felhasználó használja egyidejűleg ugyanazokat a bejelentkezési adatokat. | Hozzon létre további felhasználókat. | |
| A BiSecur App nem tudja internetről működtetni a | Az okostelefon / táblagép készülékazonosítója nem lett az appban rögzítve. | Hozzon létre egy készülékazonosítót a portálon és rögzítse ezt az ID-t az appban. | |
| Gateway egységet (Forrás: App). | Az okostelefonnak / táblagépnek nincs kapcsolata az internettel. | Hozza létre az okostelefon / táblagép internetkapcsolatát. | |
| | Hibás rádió- / adatkapcsolat | Aktualizálja a Gateway-listát az appban a G-szimbólummal. | |
| A BiSecur App nem tudja | A Gateway nincs regisztrálva a portálon. | Regisztrálja a Gateway egységet. | |
| internetről működtetni a Gateway egységet | Az okostelefon / táblagép nincs regisztrálva a portálon. | Regisztrálja az okostelefont / táblagépet. | |
| (Forrás: portál). | Nincs vagy nem teljes az okostelefon / táblagép– Gateway hozzáférése. | Állítsa be a teljes hozzáférést. | |

| Zavar | Lehetséges ok | Segítség | | |
|--|--|----------|---|--|
| Ha ez a popup- | Az okostelefon / táblagép nincs a WLAN hatósugarában. | ► | Váltson mobil adatkapcsolatra. | |
| ablak megjelenik: Hiba Az Ön | | • | Hozza létre újra a WLAN kapcsolatot. | |
| adatátviteli kapcsolata nem elegendő ehhez az | Az okostelefonnak / táblagépnek nincs kapcsolata a hálózati szolgáltatóval. | • | Hozza létre újra a mobil adatkapcsolatot. | |
| alkalmazáshoz (Forrás: App). | Az okostelefon / táblagép a WLAN és a mobil adatkapcsolat tartománya között található. | • | Válassza az Appban a 🗘 -szimbólumot. | |
| | Az okostelefonnak / táblagépnek rossz az adatkapcsolata. | • | Válassza az Appban a 🕽 -szimbólumot. | |
| Az állapot- visszajelzés késlekedik (Forrás: App). | A készülék lekérdezésekor zavar lépett fel és emiatt az késlekedik vagy egyáltalán nem jelenik meg. | • • | Jelentkezzen ki az appból. Indítsa újra az appot. | |
| | A meghajtásra egy bidirekcionális, ESE vagy ESEI vevőegység van csatlakoztatva. | | | |
| Az állapot- visszajelzés nem százalékosan jelenik meg (Forrás: App). | A (meghajtásba) integrált vevőegység rádiós kódja hibásan vagy egyáltalán nem lett örökítve / betanítva. | • | Csak SupraMatic, 3. sorozatú garázskapu-meghajtásnál: A (meghajtásba) integrált vevőegység rádiós kódjának a beállítandó készülék (App) első csatornáján kell lennie. | |
| | A készülék nem támogatja ezt a funkciót. | | | |
| Nem jelenik meg | A készülék nem elérhető. | | Ellenőrizze a készüléket. | |
| semmilyen állapot- visszajelzés (Forrás: App) | A készülékhez nincs aktivált visszajelző- képesség. | • | Aktiválja a készülékhez a visszajelző-képességet. | |
| (i onus. איר). | A 868 MHz-es fix kódos készülékek nem rendelkeznek visszajelző- képességgel. | | | |

HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94-98 D-33803 Steinhagen www.hoermann.com

